

ポルターレ
製品名 **POR-1812TV**NA/WH/DK-00

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。
この説明書はお使いになる方が、いつでも見られるよう
大切に保管して下さい。

この説明書には、製品を正確に組立て、
末永くご愛用していただく為の情報が記されております。
本書の指示通り組立て、ご使用下さい。

中棚②

耐荷重


50kg

移動棚
中棚①・③

耐荷重

10kg

上記の範囲内でご使用下さい。



《組立て前に下記注意事項を必ずお読み下さい》

不用意・不適切な組立ては事故につながる恐れがあります

- ダンボール箱からの取り出しや、組立ては2人以上でおこなってください。
- 工具等の取り扱いには充分ご注意ください。
- プラスドライバーの先端 十字は、ネジの十字と合ったものをご使用ください。
- 組立ての際は、製品部材・部品の角でのケガや、床・壁など、室内をキズつけないようご注意ください。
- 組立ての際は、お子さまに注意し広い場所でおこなってください。
- 組立て手順に従って部材の取付け、ネジ締めなどを確実におこなってください。
組立て手順が違うと組立てられない場合があります。
また、部材の取付け、ネジ締めなどが不十分ですと使用中に製品が破損しケガをする恐れがあります。
- ネジ締めが固い場合には、家庭用のロウや石けんをネジに塗ると入りやすくなります。
- ボンドを使用して固定する部材は、10分程度で固まり始めます。
作業を途中で放置すると、隙間や、ゆがみが発生しても修正できなくなる場合があります。
組立て方などに疑問がありましたら、すぐにご連絡いただくか、連絡できない状況の場合は部材が
固定されないように、一旦取り外してからフリーダイヤルへお問い合わせください。

組立てに必要な工具です。ご用意下さい。



プラスドライバー



ハンマー

直接
たたかず
古雑誌等を
あててネ！

電動工具を
使用する
場合の注意

電動ドライバーは締め付けトルクを弱く
設定し、様子を見ながら調節してご使用
下さい。インパクトドライバーは部品や
部材を破壊する恐れがありますので使
用しないで下さい。



電動ドライバー



インパクトドライバー

PARTS CHECK

最初に必要な部品・部材がそろっているかご確認下さい。

部/品

細かい部品は、箱などにまとめると、
紛失を防ぎ組立て作業がスムーズです。


かたち	なまえ	数	チェック
	組立ネジ	32	
	棚受ダボ	8	
	耐震ラッチ取付ネジ	16	
	ダンパー取付ネジ	8	
	二段引スライドレール取付ネジ	16	
	木ダボ	28	
	引出ネジ	8	
	ボンド	2	
	耐震ラッチ	4	
	耐震ラッチ受	4	
	ダンパーセット (本体+プレート)	4	
	連結金具(ボルト)	3	
	連結金具(ナット)	3	
	ジョイントキャップ	6	
	棚ストッパー	8	
	配線キャップ	2	
	ジョイントボルト	3	
	ジョイント受	3	
	ジョイナー	2	
	二段引スライドレール	4	
	前板サポートセット	4	

部/材


印には、部材名称が印刷されています。

◎この商品は2つに梱包されています。


梱包1 / 2 部品はこちらに梱包されています。




A 左側板



B 右側板



C 中仕切①




D 中仕切②




E 中仕切③

C D E には上下方向があります。組立 2 11 16 18 ではご注意下さい。



F 移動棚×2



G カマチ②




H 支え板




I 背板①×4




J 右扉×2



K 左扉×2



L 前板×2



★部材の一覧は、2ページ目に続きます。



●製品には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら

お手元にこの説明書をご用意の上、

0120-22-1378 までお寄せ下さい。受付時間／9:00～17:00(土・日・祝祭日は休み)

株式会社 白井産業 / 藤枝DC


〒426-0053 静岡県藤枝市善左衛門1471-2
http://www.shirai-s.co.jp/ E-mail: sri@shirai-s.co.jp

PARTS CHECK

最初に必要な部品・部材がそろっているかご確認下さい。

部材


梱包 2 / 2



組立前に確認して下さい！

耐震ラッチの取付けについて

《次のような場合には使用できません。取付けないで下さい。》



本体に、前後左右3度以上の傾きがあると使用できません。

毛足の長いじゅうたんの
上など、不安定な場所では
使用できません。扉の開閉により、本体がゆれる
状態では使用できません。
※本体を壁面に固定するなどの
措置をとって下さい。

■ 注意事項

- 耐震ラッチや受けをむやみに取り外したり分解しないで下さい。
- 耐震ラッチは震度4相当以上で作動する構造となっていますが、建物の構造、地盤、設置階数、収納物の重量等に影響を受ける為、震度は目安とお考え下さい。
- 収納物が耐震ラッチに当たったり挟みこまれたりしないようにして下さい。
- 炊飯器等の水蒸気や煙が直接耐震ラッチにかからないようにして下さい。
- 耐震ラッチが作動し、扉がロックされている状態で無理な力をかけないで下さい。
- ロック時でも扉が約2cm開きますので、小物が落下する恐れがあります。
- 揺れがおさまれば扉のロックは自動で解除されます。
- 扉を開く際は、収納物の落下に充分注意して下さい。
- 万が一ロックが解除されない場合には、扉やキャビネットに強制的に振動を与えた後、収納物の落下に充分注意して、ゆっくり扉を開いて下さい。

以上を確認のうえ取付けて下さい。

本体が傾いていたり、揺れてしまうような状態では使用できません。


免責事項

- 天災時の保障は致しかねます。
- 耐震ラッチは収納物の破損を防止するものではありません。
- 誤った取付け、使用方法では耐震ラッチ本来の性能が発揮されませんので、誤作動、破損等が発生しましても一切責任は負えません。
- 地震以外の揺れによってもロックが作動しますが、耐震ラッチの欠陥、故障ではありません。

1 台輪に木ダボを取付けます。

	木ダボ	4
--	-----	---

木ダボの
目安 台輪
10ミリ
打ち込みすぎ
に注意。



2 中仕切①・②・③、支え板、カマチ①に木ダボを取付けます。

	木ダボ	18
--	-----	----


(ボンドを入れて下さい)

木ダボの
目安 中仕切
カマチ①
支え板
11ミリ
打ち込みすぎ
に注意。



ボンド量の目安
> 穴の30%

ポイント




中仕切①: 木ダボは上下面の大きな穴に取付けて下さい。
中仕切②: 木ダボはラインの付いていない方の穴に取付けて下さい。
中仕切③: 木ダボはラインの付いていない方の穴と、
ラインの付いている方の大きな穴に取付けて下さい。




3 カマチ②に木ダボ・ジョイントボルトを取付けます。

	木ダボ	6
	ジョイントボルト	3

(木ダボの入る穴にボンドを入れて下さい)




ポイント





ジョイントボルトは、基準位
置が部材と接するまで締め
て下さい。
締めすぎたり、すき間がある
と、部材が破損したり、ジョイ
ント受が取付けられない恐れ
があります。

4 天板に耐震ラッチを取付けます。

	耐震ラッチ	4
	耐震ラッチ取付ネジ	8





ポイント

耐震ラッチは長穴の前方に
ネジを取付けて下さい。
位置を間違えると、扉が正しく
閉まらない恐れがあります。





※耐震ラッチの取付けの際は、
ネジを締めすぎないように注意して下さい。
電動ドライバーは使用しないで下さい。



5 左右側板にベースプレート・ダンパーを取付けます。

	ベースプレート	4
	ワンタッチヒンジ取付ネジ	8
	ダンパーセット (本体+プレート)	2
	(茶色) ダンパー取付ネジ	4


最初にワンタッチヒンジをベースプレート
とスライドヒンジに分けます。



ベースプレートには、
前後方向があります。
取付の際、イラストを参考に
側板の正しい場所に取付け
て下さい。





ダンパーのプレートには、
前後方向があります。
取付の際、イラストを参考に
側板の正しい場所に取付け
て下さい。





側板にプレートを取付けた
後にダンパー本体をスライド
させて差込みます。


6 左右側板に二段引スライドレールを取付けます。

	二段引スライドレール (側板用)	2
	二段引スライドレール 取付ネジ	4

始めに二段引スライドレールを
側板用と引出用に分けて下さい。




① レールをいっぱいのにのばし、
レバーを矢印の方向に
押さえます。




② レバーを押さえたまま、
レールを矢印の方向に
引き抜きます。





二段引スライドレールの
ネジの取付位置。





上図の矢印の穴を使って取付けて下さい。
先に前方の①の丸穴へネジを取付けて下さい。



中仕切①にベースプレート・ダンパーを取付けます。

	ベースプレート	4
	ワンタッチヒンジ取付ネジ	8
	ダンパーセット (本体+プレート)	2
	ダンパー取付ネジ (茶色)	4



最初にワンタッチヒンジをベースプレートとスライドヒンジに分けます。




中仕切③に二段引スライドレールを取付けます。

	二段引スライドレール (中仕切用)	2
	二段引スライドレール取付ネジ	4

始めに二段引スライドレールを中仕切用と引出用に分けて下さい。




① レールをいっぱいのにのばし、レバーを矢印の方向に押さえます。




② レバーを押さえたまま、レールを矢印の方向に引き抜きます。


二段引スライドレールのネジの取付位置。




上図の矢印の穴を使って取付けて下さい。先に前方の①の丸穴へネジを取付けて下さい。





中棚①にバックボードを取付けます。

	組立ネジ	2
---	------	---




バックボードに中棚②を取付けます。

	組立ネジ	2
---	------	---




天板に中仕切①を取付けます。


	組立ネジ	2
---	------	---

ポイント

中仕切①は、ラインの付いていない方を天板に向けて取付けて下さい。向きを間違えると、組立ネジが締まりません。




12 中仕切①に中棚①を取付けます。

	組立ネジ	2
---	------	---



2人での作業がより
安全でスムーズです。




13 中棚①にカマチ①を取付けます。



(ボンドを入れて下さい)



2人での作業がより
安全でスムーズです。



14 背板①(×2)・ジョイナー・背板②(×1)を差込み、左側板を取付けます。

	組立ネジ	6
	ジョイナー	1


(木ダボの入る穴にボンドを入れて下さい)



2人での作業がより
安全でスムーズです。

ポイント

カマチ①が落ちないように支え
ながら左側板を取付けて下さい。





15 中棚②にカマチ②を取付けます。

	ジョイント受	3
---	--------	---

(木ダボの入る穴にボンドを入れて下さい)

ポイント

カマチ②には方向があります。
下記イラストを参考に取付けて下さい。



ポイント




ジョイントの取付け方

ジョイントボルト・ジョイント受はカマチ②
と中棚②を固定させます。


- ①取付けたパーツの穴に<ジョイント受>の
矢印を<ジョイントボルト>が入ってきた
方向に向けて差込みます。
- ②⊕ドライバーで<ジョイント受>を
右回りに止まるまでしっかりと回して
下さい。
(目安: 120° ~ 180° 程度)

16 中棚③に中仕切②を取付けます。


	組立ネジ	2
---	------	---

ポイント

中仕切②は茶ラインの付いている
方を中棚③に向けて取付けて
下さい。




17 中棚②に中仕切②を取付け、左側板に固定します。

	組立ネジ	2
---	------	---


(木ダボの入る穴にボンドを入れて下さい)

2人での作業がより
安全でスムーズです。


ポイント

中仕切②が外れないように支え
ながら左側板に固定して下さい。

18 地板に中仕切③を取付けます。


	組立ネジ	2
---	------	---

ポイント


中仕切③は茶ラインの付いている
方を地板に向けて取付けて下さい。

19 地板に支え板を取付けます。

(ボンドを入れて下さい)

※支え板は地板と接する部分にも
ボンドを塗して下さい。


20 中棚③に中仕切③を取付け、左側板に固定します。

	組立ネジ	2
 (中棚①と同一柄)	ビス穴シール	2

(木ダボの入る穴にボンドを入れて下さい)

2人での作業がより
安全でスムーズです。



ポイント

中仕切③が外れないように支え
ながら左側板に固定して下さい。


ビス穴シール

ビス穴を
貼って下さい。21 左側板が下になるように本体を起し、
台輪、背板①(×2)・②・③、ジョイナーを差込みます。

	ジョイナー	1
---	-------	---

安全のため
2人で作業して下さい。背板はミゾまでしっかり
差込んで下さい。背板①×2は
ジョイナーで
つながります。


2 右側板を取付けます。

	組立ネジ	10
---	------	----

(木ダボにボンドを塗って下さい)



2人での作業がより
安全でスムーズです。




3 本体を起こし、背板ストッパーを取付けます。

	ストッパー	8
	固定ネジ	8




安全のため
2人で作業して下さい。







ポイント

●背板ストッパーは、完成時の家具のガタツキや揺れを抑える効果があります。




- 1 左図の矢印の位置の背板溝に、ストッパーの爪を差し込みます。
- 2 ストッパーを固定ネジでしめつけます。

4 左右扉 (×2) にスライドヒンジ・耐震ラッチ受を取付けます。

	スライドヒンジ	8
	ワンタッチヒンジ 取付ネジ	16
	ラッチ受	4
	耐震ラッチ取付ネジ	8


ワンタッチヒンジ
取付ネジ



ポイント


①耐震ラッチ受には上下があります。下記イラストを参考に取付けて下さい。

向きを間違えると、扉が正しく閉まりません。



②耐震ラッチ受は長穴の上側にネジを取付けて下さい。

位置を間違えると、扉が正しく閉まらない恐れがあります。






25 引出セット(×2)を組立てます。

	引出ネジ	8
	二段引スライドレール 取付ネジ	8
	前板サポートセット	4
	二段引きスライドレール (引出用)	4

(ボンドを入れて下さい)



⚠ 引出前板にはガラスが付いています。
組立ての際は、取り扱いに充分ご注意ください。

ガラスの破損防止の為、また床などに
キズが付かないように、平らな場所に
ダンボールや毛布等を必ず敷いて
作業してください。



26 本体に移動棚(×2)・引出(×2)を取付けます。

	棚受ダボ	8
	棚ストッパー	8



27 本体に左右扉(×2)を取付けます。


	丸クッション	4
--	--------	---




2人での作業がより
安全でスムーズです。

ポイント


耐震ラッチのテープを外してから扉を取付けて下さい。




扉の取付け方



扉のはずし方



※扉の落下にご注意下さい。




丸クッション
中棚①と接する扉の内面に
貼して下さい。

★他の扉も同様に取付けます。

※必要に応じて扉の微調整を行って下さい。
扉の微調整の方法は、
12/12の「ワンタッチヒンジ説明書」を参照して下さい。

耐震ラッチと耐震ラッチ受がぶつかって扉が閉まらない
場合は、扉を下へ下げるように調整して下さい。



28 配線キャップ、免震補助バンド、ビス穴シールを取付けて完成です。

	ビス穴シール	26
	免震補助バンドセット	1
	配線キャップ	2

(キャップ差込み部の周囲にボンドを塗って下さい)

注意


単品で使用する場合、配線キャップは左右側板に取付けて下さい。
別売りアイテムを横連結する場合は、10／12の「複数台を並べて使用する場合の設置方法」に従い取付けて下さい。

配線キャップの取付け方

配線をしない場合

そのまま製品側板に取付けます。

キャップ差込み部の周囲にボンドを塗って下さい。




配線をする場合

①フタを外す。





②製品本体にキャップ本体を取付け、配線コードを通す。



③フタに開口部を作る。




④フタを取付ける。



免震補助バンド


家具の側板背面と壁面を樹脂製のバンドにより連結固定し、前倒れしにくくします。
※取付け方はバンドに同封されている説明書をご参照下さい。
※別売りアイテムを横に連結する場合、壁面へのネジ固定は連結後に行います。

ビス穴シール



注意

単品で使用する場合は○の連結用の穴にも外側からビス穴シールを貼って下さい。
別売りアイテムを横連結する場合は、10／12の「複数台を並べて使用する場合の設置方法」に従い貼って下さい。



キャップ差込み部の周囲にボンドを塗って下さい。

配線キャップ

品質表示シール

品質表示シールは、本体背面などに忘れずに貼って下さい。

※本体を移動させる場合は、ガラスに充分ご注意下さい。



強化ガラス・熱処理ガラス等の取扱いのご注意


強化ガラスや熱処理ガラス等は、強度が強く、万が一割れた場合でも破片が細かい粒状となる特性のため、安全性の高いガラスです。しかしながら、ごくまれにガラス中に残存する不純物ならびに表面についた小さな傷等が進行し、外から力が加わっていても不意に自然破壊し、破片が細片となり、瞬時に飛散する場合がありますので、取り扱いにご注意下さい。(1) 鋭利なものでガラス表面を突いたり、傷つけたりしないで下さい。(2) 金属などの硬いものがガラス端面にあたらないようにご注意下さい。(3) 急激な温度変化を与えないで下さい。(4) 万が一破損がおこった場合は、破片に触らないで下さい。(5) ガラス扉開閉時に、冷蔵庫などの硬いものにガラスが触れないよう開閉にご注意ください。

複数台を並べて使用する場合の設置方法

1 本体を設置したい場所に並べます。



安全のため
2人で作業して下さい。



2 必要に応じ、レベル調整板を入れます。


	レベル調整板	1
--	--------	---

※連結する台数により、使用する部品の数量が変わります。また、使用しない場合もあります。余った部品は大切に保管して下さい。




安全のため
2人で作業して下さい。

側板と床との間にスキマが空いてしまった際は、レベル調整板を隣り合う2枚の側板の前方に差し入れることで、製品同士のズレを修正します。製品同士にズレがあると、扉同士の調整が困難になり、仕上りに悪影響がでる恐れがあります。



POR-1830D
(別売り)

POR-1812TV




レベル調整板

3 本体同士を連結し、免震補助バンドを壁に固定します。

	連結金具(ボルト)	3
	連結金具(ナット)	3
	ジョイントキャップ	6
	ビス穴シール	6


※連結する台数により、使用する部品の数量が変わります。余った部品は大切に保管して下さい。




ジョイントキャップ

連結したあと、ボルトとナットの頭にジョイントキャップをかぶせます。

※引出を取外して連結して下さい。
取外し方は **6** を参考にして下さい。



ビス穴シールを貼って下さい。



免震補助バンド

家具の側板背面と壁面を樹脂製のバンドにより連結固定し、前倒れしにくくします。
※取付け方はバンドに同封されている説明書をご参照下さい。

外側の商品の外面の連結用の穴にビス穴シールを貼って下さい。


外側の商品に配線キャップを取付けます。連結して隠れてしまう面には取付けません。

配線キャップ

★配線キャップは **25** を参考に取付けて下さい。

4 扉同士の間隔を調整をして、設置完了です。

扉同士の間隔をに調整することで、扉の並びを揃えます。
扉の調整方法は、12/12の「ワンタッチヒンジ説明書」を参照して下さい。



ポイント


隣り合う扉同士の間隔の目安

- ①1つの製品内の両開き扉同士の間隔:3ミリ
- ②POR-1812TVの中央の扉同士の間隔および、隣り合う製品間の扉同士の間隔:4ミリ

ポイント


扉調整のコツ

扉調整は設置した製品の中央から外側に向かって順に行って下さい。
より調整がしやすくなります。



OPTION

- 別売りで、機能的に使える上置きオプションをご用意しています。




■POR-5512D U(別売り)


OPTION

POR-5560D U
(別売り)


POR-5530D U
(別売り)




POR-1860DESK
(別売り)



POR-1860D
(別売り)



POR-1860SL
(別売り)



POR-1860DH
(別売り)



POR-1830D
(別売り)

安全上の注意（必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、説明しています。
— 不用意・不適切な組立て、および、誤った使い方をしたとき生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。 —

表示の説明	 警告	この表示の内容を無視して、不用意、不適切な組立て、および、誤った使い方をすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 注意	この表示の内容を無視して、不用意、不適切な組立て、および、誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
設置方法 設置環境 に関する 警告・注意 事項	<ul style="list-style-type: none">● 家具はガタツキのないよう、水平を保つように置いてください。 床に傾斜や段差のある不安定な場所への設置は、扉の開閉や引出しの出し入れがスムーズでなかったり、イスの強度が落ちるなど、家具が故障する原因となったり、倒れてケガをするおそれがあります。● 地震などで家具が倒れないように室内の壁、床、天井などに固定用金具で固定するなどしてください。固定できない場合は、家具の置き場所や置き方を注意してください。また、背の高い家具の上には物を置かないでください。転倒や落下によりケガをすることがあります。● 二段重ね、三段重ねの家具で、連結金具が付属されている製品は、上下段を連結金具でしっかり止めてください。また、横に連結する家具も連結金具でしっかり止めてください。 倒れてケガをすることがあります。		<ul style="list-style-type: none">● 直射日光や冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。家具の変色、そり、ヒビ割れ、ゆがみの原因となります。● 高温・多湿の部屋で空気が滞留したままの状態では、湿気などでカビやダニが発生しやすくなりますので、健康を害さないように家具の裏側にも空気が流れるように壁から少し離したり、部屋の換気をしてください。	
使用方法 取り扱い に関する 警告・注意 事項	<ul style="list-style-type: none">● 表示耐荷重以上の物を家具に置かないでください。● 家具の上に立ったり、とんだり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で腰掛けたりしないでください。家具が壊れる原因となります。また、安定をくずし倒れてケガをするおそれがあります。● 引出しや引手の上に乗ったり、扉などにぶら下がったり、無理な力で引っ張ったりしないでください。また、扉や引出しを同時にいくつも開けたり、引き出したりしないでください。 重心が前に移り転倒するなどしてケガをするおそれがあります。● 可動部のある家具は、その操作で手を挟んだりしないように充分注意してください。 ケガをするおそれがあります。● 電気製品等を収納する場合は、充分隙間をあけて通気性を良くしてご使用ください。電気製品の故障や火災の原因になります。● 分解や不当な修理、改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。		<ul style="list-style-type: none">● 家具を移動する時は、収納物を入れたままや、ガラスをはめたまま移動させないでください。また、床の上を押したり、引きずったりせずに2人以上で持ち上げるなどして運んでください。床をキズつけたり、収納物やガラスの落下によりケガをするおそれがあります。● 天板には不安定な物をのせないでください。また、家具の安定性を保つためにも重い収納物はなるべく本体の下の方に収納するようにしてください。● 天板、棚板などの上に灰皿や食器など、底のざらついた物を直接置いて引きずったりすると傷が付く事がありますのでご注意ください。● 家具の表面(プリント化粧紙)にシールや粘着テープなどを貼らないでください。はがす時に家具表面材がいっしょにはがれるおそれがあります。● ストッパーの付いていない引出しは抜け落ちないように、いっばいに引き出さないでください。落下によりケガをすることがあります。● フットの先端や、イスの脚先などによる床材の傷を防止するため、脚先にフェルトを取りつけるか、ラグ・カーペットなどの敷物を敷いてご使用ください。フローリングの材質には様々な種類があり、硬い材から軟らかい材まで多様です。材質によっては、ご使用中に傷をつけてしまうおそれがあります。● 取りはずしのできる棚板は、棚受具・棚受ダボを確実に取り付けてください。中途半端な取り付けでは棚板がはずれて物が落ち、破損やケガをするおそれがあります。● 製品に水や蒸気をかけたり、直接熱い物やぬれた物を置かないでください。 製品を傷めます。	
使用中に 関する 注意事項			<ul style="list-style-type: none">● ごくまれに木材の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが残っている場合があります。 肌の弱い人はアレルギー症状をおこす場合がありますので、使い始めには換気を充分にしてください。 尚、生後24ヶ月未満の乳幼児の衣類は臭いがつかないようビニールやポリ袋に包んで収納してください。● 家具に被害を与える虫害(木材の表面に木屑が噴出し、1～2ミリほどの穴)を発見した場合は、直ちに市販されている木食い虫用の殺虫剤で殺虫や防虫処理をしてください。 放置すると虫害が拡大するおそれがあります。● 異常を発見したら、そのまま使用せず弊社フリーダイヤルまでお問い合わせください。 破損やケガをすることがあります。	
保守 点検に 関する 警告事項	<ul style="list-style-type: none">● とときどき各部のネジ類がゆるんでいないか点検し、増し締めをしてください。 ゆるんだまま使用すると破損や倒れてケガをすることがあります。			
その他 注意事項			<ul style="list-style-type: none">● お買い上げ後の、輸送・移動・落下などによる故障・破損に対する対応は致しかねます。● 取扱説明書の注意事項をお守り頂けなかった原因による損傷、また、仕様の限度を超えた使い方をした場合の故障・破損に対する対応は致しかねます。● 天災などの不可抗力による故障・破損に対する対応は致しかねます。	
お手入れ 方法 	<ul style="list-style-type: none">① お手入れには、柔らかい布をお使いください。② 汚れを落とす場合は、カラ拭きまたは、ぬらして固く絞った布などで拭いてください。③ 汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を使って汚れを取り、ぬらして固く絞った布にて洗剤が残らないよう拭き取り、さらに仕上げは、乾いた布で水分を充分に拭き取ってください。● 化学雑巾を長い間接触させたままにしておくと、変色したり、表面がはげたりする事がありますのでご注意ください。● シンナー・アルコール類など溶剤は表面を傷めますので絶対に使用しないでください。			 <p>無断転用を禁ず</p>


ワンタッチヒンジ説明書

ガラス扉・扉の微調整の方法


(扉と本体との隙間が、均等でない場合)

注：調整は扉が全て開いた状態で行います。


●扉を閉じた状態で前後にずれが生じた場合




前後調整ネジを回して調整して下さい。





●扉を閉じた状態で内外にずれが生じた場合



左右調整ネジを回して調整して下さい。



●扉を閉じた状態で上下にずれが生じた場合

扉を支えながら、本体の取付ネジをゆるめ、
(調整したい扉の上下取付ネジを全てゆるめます)
扉を上下にずらして調整し、締め直して下さい。

※本体を移動させる場合は、ガラスに充分ご注意ください。